

Como configurar uma Hue Bridge

Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil de código QR, para que você possa escanear e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.




Leia isto primeiro!

- 1. Não conecte a Bridge ainda.**
Você precisará escanear o código QR, então mantenha-o sempre à mão.
- 2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?**
Mantenha-os todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.
- 3. Você tem o aplicativo Hue?**
Baixe-o pela loja de aplicativos de seu telefone.

Instruções de configuração da Hue Bridge

- 1. Abra o aplicativo Hue.**
Ao abri-lo pela primeira vez, será perguntado se você deseja adicionar uma Hue Bridge. Toque em **Sim**.
Se você tocou em **Ignorar**, não se preocupe! Abra Configurações, toque em Dispositivos e depois toque no ícone azul de mais (+).




- 2. Escaneie o código QR.**
Após a digitalização ser concluída com sucesso, toque em **Avançar**.

Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em **Sem código QR** para adicioná-lo pesquisando.



- 4. Siga as instruções na tela.**
O aplicativo explicará os passos finais.



*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). [Saiba mais sobre brilho.](#)