

Como configurar uma lâmpada ou Hue bulb

Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil de código QR, para que você possa escanear e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.



Leia isto primeiro!

1. Não instale as luzes ainda.

Você precisará escanear os códigos QR, então mantenha-os sempre à mão.

2. Você tem mais de um dispositivo Hue para adicionar?

Mantenha todos juntos! Você escaneará todos os códigos QR durante a mesma etapa.

3. Você tem o aplicativo Hue?

Baixe-o na loja de aplicativos do seu telefone.


Conecte-se a uma Hue Bridge

Instruções de configuração de uma lâmpada


Sua Bridge deve ser conectada e adicionada ao seu aplicativo Hue.

1. Abra o aplicativo Hue.

2. Na guia Casa, toque no ícone de três pontos (...). Em seguida, toque em Adicionar dispositivos




Observação: também é possível abrir a guia Configurações e tocar em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.






3. Escolha uma sala para adicionar o botão inteligente.



4. Escaneie o código QR.


Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, escaneie-os também. Depois que seus dispositivos forem escaneados com sucesso, toque em **Avançar**.

Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em **Sem código QR** para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.




5. Instale e ligue suas luzes.


Após a instalação, toque em **Avançar** para ver as luzes na sala selecionada.



6. Dê um nome às suas luzes.

Você poderá então nomear e selecionar ícones para cada uma das luzes adicionadas.






Conecte-se sem uma Hue Bridge

Instruções de configuração do Bluetooth


1. Verifique se o Bluetooth está ativado em seu dispositivo móvel.



2. Abra o aplicativo Hue.



3. Abra a aba Configurações e toque em Dispositivos. Toque no ícone azul de mais (+) no canto superior direito.






4. Escaneie o código QR.

Se você tiver mais dispositivos Hue para adicionar, você pode digitalizar e configurá-los um de cada vez.

Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em **Sem código QR** para adicioná-lo pesquisando ou usando o número de série.



*Quando as especificações de uma lâmpada informam que ela emite "até" um certo número de lúmens, o número representa o fluxo luminoso máximo da lâmpada. O valor mostra o brilho que a lâmpada pode alcançar a 2.700 K (lâmpadas brancas) ou 4.000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). [Saiba mais sobre brilho.](#)